



Art.-Nr.	Produkt-Beschreibung:
107044	FITOOL FLANSCHMASTER XL 380 Montagevorrichtung aus Stahl galvanisch verzinkt für Flansch-Heizungspumpen und Flansch-armaturen DN 125 bis DN 300 (PN 16) bis Baulänge 380 mm mit Flanschstärke bis 27 mm.
107045	FITOOL FLANSCHMASTER XL 600 Montagevorrichtung wie vor beschrieben, jedoch bis Baulänge 600 mm.
107046	FITOOL FLANSCHMASTER XL 880 Montagevorrichtung wie vor beschrieben, jedoch bis Baulänge 880 mm.

Für Flansch-Heizungspumpen und Flansch-Armaturen DN 32 bis DN 100 ist weiterhin der bewährte Flanschmaster 107040 und 107043 (F480) einzusetzen.



Bezug über den SHK- und Werkzeug-Fachgrosshandel

FLANSCHMASTER XL MONTAGEVORRICHTUNG

DER Problemlöser für das SHK-Handwerk!

Mit der FLANSCHMASTER Montagevorrichtung arbeiten sie einfach entspannter und schneller beim Austausch von Flanschpumpen und sonstigen Flanscharmaturen **bis DN 300**.



Spart Montagezeit und Kosten!
Praxisgerecht • Schnell • Effektiv • Sicher
Für (fast) alles was Flansche hat!

FITOOL-Montagevideos finden Sie unter:
www.youtube.com/user/fitecssystemtechnik

www.fitool.de

Als Installateur kennt man die Problematik beim Flanschpumpentausch. Nach dem Lösen und dem Entfernen der Flanschschrauben lässt sich die alte Pumpe nur sehr widerwillig und mit hohem Kraftaufwand aus der Rohrleitung entnehmen. Nach zeitraubender Demontage der alten Pumpe senkt sich die mit Wasser vollgefüllte schwere Rohrleitung durch das Gewicht erst einmal nach unten ab. Man muss es als wahre Kunst ansehen, wenn man es fertig bekommt mit zwei Händen die neue Flanschpumpe mit den Flanschdichtungen einzusetzen, und gleichzeitig das abgesenkte Rohr nach oben zu stemmen, ohne die Rohrisolierung zu beschädigen. Vor allen Dingen kosten diese Kunststücke Zeit, Geld, Nerven, Kraft und produzieren zerquetschte Flanschdichtungen sowie beschädigte Rohrisolierungen. Das gehört jetzt endgültig der Vergangenheit an!



Die FLANSCHMASTER XL Montagevorrichtung löst effektiv das Problem von sich absenkenden Rohrleitungen beim Flanschpumpentausch, und stellt sich demzufolge als optimaler Helfer beim Flanschpumpen- bzw. Flanscharmaturen-Tausch dar. Die FLANSCHMASTER XL Montagevorrichtung ist für ein einfaches Handling in drei verschiedenen Baulängen erhältlich: 380 mm, 600 mm und 880 mm.



Bei der Montage werden an der alten Flanschpumpe die Flanschschrauben entfernt. Die FLANSCHMASTER XL Montagevorrichtung wird dann mit den Halteschienen in die Zwischenräume der Armaturenflansche und der Gegenflansche eingeschoben. Die Arretierungsschrauben werden dann von außen in die Lochbohrungen der Gegenflansche bzw. gegen diese gedreht und somit die FLANSCHMASTER XL Montagevorrichtung fixiert. Als nächstes wird die FLANSCHMASTER XL Montagevorrichtung gespannt, indem man die Spannmutter gegen die obere Flanschhalteschiene dreht, und so die Rohrleitungen nach außen drückt. Danach kann man die alte Flanschpumpe bequem entnehmen und die neue Pumpe mit den Flanschdichtungen einfach und sicher einsetzen. Zum Schluss wird die Spannmutter entspannt, die Arretierungsschrauben gelöst und die Montagevorrichtung abgenommen, sowie die Flanschschrauben wieder montiert. FERTIG!

FITOOL-Montagewerkzeuge – aus der Praxis für die Praxis – von der Idee bis zur Lösung!

Lieferung ohne Zubehör • Technische Änderungen vorbehalten!